Trimble S3 med målebok TSC3



Brukermanual

Gauldal Tekniske Fagskole Kart og Oppmåling Hovedprosjekt Siv Mariann Aas Mai 2013

Innhold

Forord4
Oversikt over utstyr
Batteriskifte
Oppstilling av trefot og totalstasjon7
Veiledning i oppstilling av måleutstyr over et kjent punkt
Måling av instrumenthøyde9
Prisme10
Diverse10
Oppstart og diverse muligheter11
Valg av jobb14
Stasjonsetableringer15
Stasjonsoppsett
St. oppsett pluss
Frioppstilling
Innmålinger
Mål topo
2-fase måling
Fortløpende måling37
Utsetting
Punkter
Linjer
Legg inn punkter, linjer og kurver 42
Beregninger
Import/Eksport av data/filer
Import
Eksport
Opprette lokalt koordinatsystem
Generelle brukertips

Forord

Trimble S3 er en totalstasjon som har integrert GPS. Dvs. at den kan brukes enten som en totalstasjon, GPS eller en kombinasjon av dette. Denne brukermanualen tar for seg konvensjonell måling ved bruk av totalstasjon.

Denne brukermanualen er en generell innføring/oppstart i bruk av Trimble totalstasjon. For utdypende dokumentasjon, henvises til Trimble's egne brukerhåndbøker. Forøvrig vil man gjennom eget bruk tilegne seg ny kunnskap, og dermed også kunne ta i bruk flere av totalstasjonens muligheter.

Bilder på side 6, 7 og 9, er hentet i fra Trimble sin brukerhåndbok. Øvrige bilder er tatt av undertegnede i forbindelse med prosjektarbeidet med brukermanualen.

Jeg vil takke Norgeodesi AS i Trondheim, for god hjelp under veis i prosjektarbeidet. Og jeg vil også takke medstudent Magnus Grindberg for god hjelp til uttesting av brukermanualen.

Certificate

TRIMBLE **S3** WITH SERIAL NUMBER **91510710** COMPLIES WITH THESE SPECIFICATIONS:

ANGLE MEASUREMENT

Accuracy (Standard deviation	
based on DIN 18723):	1.5 mgon = 15 cc (5")
Automatic level compensator	
Dual-axis with a working range of:	$\pm 100 \text{ mgon} = 10 \text{ c} (5.4')$

DISTANCE MEASUREMENT

Accuracy RMSE (without reflector)	(3 mm + 2 ppm) (0.01 ft + 2 ppm)
-----------------------------------	----------------------------------

Accuracy RMSE (with reflector)

(2 mm + 2 ppm) (0.0065 ft + 2 ppm)

RANGE

Range without reflectorTowards Kodak Grey (18%):250 m (820 ft)No of prisms:Range:Range using Trimble prism 571 125 021. Standard clear*With one prism:2500 m (8,202 ft)With triple prism:5000 m (16,404 ft)

The range is also dependent on atmospheric conditions and background radiation. *Standard clear: No haze, overcast or moderate sunlight with very light heat shimmer.

Oversikt over utstyr



Batteriskifte



Når batteriindikatoren viser "Bat low" vil systemet foreta en backup og alle innstillinger og målinger vil være inntakt i to timer. Du må i løpet av denne tiden skifte batteri, ellers går innstillinger og målinger tapt. Vises ikke "Bat low" og du likevel tar ut batteriet under drift, vil ikke backup ikke være tatt og du mister alle innstillinger og målinger!



Oppstilling av trefot og totalstasjon



Trimble S3 har optisk lodd som brukes ved oppstilling over et kjentpunkt.

For å få en god og nøyaktig måling, er det viktig at målestasjonen blir korrekt satt opp!

Side 7 av 49

Veiledning i oppstilling av måleutstyr over et kjent punkt

- 1. Sett på fotplata på stativet.
- 2. Juster beina på stativet til god arbeidshøyde.
- 3. Sett ned stativet sånn noenlunde over målepunktet, og sett den ene foten godt ned i jorda.



- Løft de to andre beina mens du ser inn i det optiske loddet (sikte), og plasser beina slik at siktepunktet er så nøyaktig som mulig.
- 5. Trykk også disse to beina godt ned i jorda.







- Bruk justeringsrattene på fotplata til å plassere utstyret nøyaktig over målepunktet.
 Bruk først to justeringsratt sammen. Disse to vris i motsatt retning av hverandre.
 Deretter brukes det siste justeringsrattet alene.
- 7. Juster libella på toppen av fotplata med å justere høyden på beina. Kun to bein justeres! (Ikke løft beina opp fra jorda!)
- Hvis siktepunkt nå er ute av kurs, gjentas punkt 6. Dvs. at justeringsrattene brukes til å plassere utstyret nøyaktig over siktepunktet igjen.
- 9. Hvis libella nå ikke er korrekt, gjentas punkt 7. Dvs. juster høyden på to bein til libella er ok igjen.
- 10. Disse prosedyrene/justeringene (punkt 6 og 7) gjennomføres til både siktepunkt og libelle er nøyaktige.
- 11. Sett måleinstrumentet på stativet.
- 12. Juster libella i måleutstyret se side 12



Måling av instrumenthøyde



Man kan selv velge hvilken høyde man måler, men det er viktig å velge riktig utgangspunkt når man foretar stasjonsetableringen.

Instrument høyde:		✓ <u>S</u> ann høyde
?	.	
		<u>k</u> aikulator <u>E</u> nheter

- Sann høyde er korrekt høyde fra bakken og opp til målepunkt på kikkerten.
- Undersiden hakk er skråavstanden fra målepunktet og opp til øvre kant på hakk. Den beregner selv ut riktig IH.



Side 9 av 49

Prisme

Trimble S3 Totalstasjon er utrustet med en kombinert avstandsenhet. Det innebærer at instrumentet kan måle mot et prisme eller mot en normal "fasade" (direkte mot vegg, refleks, punkt etc).

Brukes et prisme, kan målestasjonen låses mot prismet og den følger automatisk prismet ved forflytning. Ved bruk av prisme er det viktig at man velger riktig prisme og prismekonstant.

- På det første bildet vises ikonet for prisme. Det vil si at da er det innstilt med bruk av prisme. Vi ser også at det er brukt prismekonstant 2, siktehøyde på 2,000 m og at siktet er låst mot prismet.
- På det andre bildet ser vi at det ikke blir brukt prisme. Og vi ser at siktehøyden er 1,500 m.



Standard prisme for Trimble S3 er: VX/S serie 360°.

Diverse

Bruk disse justeringsrattene til å fininnstille mot målet.



Oppkobling mellom totalstasjon og målebok skjer automatisk med den innebygde radioen, men den kan også gjøres med kabel. (Ved fjernstyrte målinger brukes radioforbindelsen.)

Før man starter å måle, må man la instrumentet få tid til å tilpasse seg den omgivende temperaturen.

Oppstart og diverse muligheter

- 1. Ved bruk av reflektor, sett denne på målestanga
- 2. Slå på totalstasjon (knapp for å trykke inn på den ene siden)
- 3. Sett på antenna på måleboka
- Slå på måleboka (grønn knapp), og vi kommer inn i hovedmenyen.
 Måleboka vil automatisk koble seg opp mot totalstasjonen, såfremt den er påslått.



5. Velg Generell måling, og vi får da følgende valgmuligheter:



- 6. Sjekk av elektronisk libelle
 - a. Velg "Instrument" og deretter "Elektronisk libelle"
 - b. Juster skruene på fotplata til libella er OK, og trykk "Aksepter"

🛞 E	Elektronis	sk libelle		×		? – ×
			Inns	Sikting:	-0.00)15gon
			Dea	aktiver p	endel	
kipp	akse: -	0.0033go	on			
	K	ompensat	or innen o	mråde		
Esc						Aksepter

- 7. Toleransekrav på identiske punkter er innlagt med std. toleranse (5 mm) i fra fabrikk, men disse kan endres ved behov.
 - a. I hovedmenyen velges "Innstillinger" og deretter "Måle metoder".
 - b. Velg "VX & S Series" (totalstasjon)



c. Velg "Identisk punkt toleranse" og legg inn dine krav.

📎 Identisk punkt toleranse 🛛 🔊 🖉	? — X
Identisk punkt toleranse	50% 40%
Horisontal avst: Vertikal avst:	
0.005m ► 0.005m	4 1 2
Horisontal vinkel: Vertikal vinkel:	2 1.650
0.0031gon > 0.0062gon >	
	<u>K</u> art
	<u>M</u> eny
1/3	<u>F</u> avoritt.
	· <u>B</u> ytt til
Hor.V:326.7703gon VV:96.8245gon	
Esc	Aksepter

8. Muligheter når man trykker på kikkert-ikonet til høyre i menybildet:





- a. **TRK** låser kikkerten mot et bestemt prisme. Benyttes når man arbeider i et miljø med mye refleksjoner, eller på en byggeplass med mange prismer.
- b. Tracklight er et synlig veiledningslys som raskt og enkelt leder prismeføreren inn i instrumentets siktelinje. Tracklight består av blinkende lys i to farger.
 Blinker det rødt befinner prismeføreren seg på venstre side, og blinker det grønt er han på høyre side av instrumentets siktelinje.
- c. Laser setter på en laserstråle, og vi ser kikkertens retning
- d. **DR** brukes ved prismeløs måling, f.eks. mot en vegg el.
- e. Libelle elektronisk libelle
- f. Joystick brukes til å styre kikkerten i riktig posisjon
- g. Snu til her kan man enkelt snu kikkerten i vinkler
- h. Bytt kikkertstilling her kan man manuelt bytte mellom kikkertstilling I og II
- i. Enkel måling måler avstand (D_s) og vinkler
- j. Autolock her låser man totalstasjonen mot prismet
- k. Søk totalstasjonen vil automatisk søke etter prismet (i et begrenset område)
- I. Koble fra her kobler man totalstasjonen i fra måleboka
- 9. Kontroller at det er lagt inn riktig prisme og prismekonstant. Tallet ved ikonet for prismet viser prismekonstanten. For å velge et annet prisme, trykk på prismet (ikonet) til høyre i menybildet. Forrige brukte prisme kommer automatisk opp.



Valg av jobb

Trykk på "Jobber" og velg "Åpne jobb" eller "Ny jobb".



Åpne jobb Se over jobb Punktbehandler Grafisk fremstilling Kart Egenskaper for jobb Kopier mellom jobber Import/Eksport...

1. Opprett ny jobb

- 1- 12 - 0 - 0 -	,						
> N	ly jobb: 3	Siv\		×	0	? –	×
Jobb	navn:	1	?				
Mal:		\$	Siste bruk	te jobb			▼
_Γ Egen	iskaper–						
Koorc	l.sys.:		Skala	: 1.00000	0000	0	
Enhei	t (Avst.):			Meter			
Tilkny	rttede filer:		Ingen				
Aktivt	: kart:			Ingen			
Egens	skaps biblio	otek:		Sosi			1/2
	Hor V	300 1315	an $\lambda/2$	1 7070aar			
Fer	1101. V.	533.4545	gon vv.o	1.7070901	·	Akser	ter
LJC						Misch	

a. Skriv inn jobbnavn.

Velger du mal "Siste brukte jobb", så vil innstillingene være korrekte, såfremt ingen har vært inne og endret på noe. Men du bør uansett ta en sjekk og kontrollere dette. Bl.a. kan det ligger noe på beskrivelse, operatør etc. som ikke stemmer (2/2).

- Koord.sys.: Når man bruker totalstasjon lar man "Skala:
 1.0000000000" stå. (Ved bruk av GPS er det viktig å velge riktig koord.sys., "Euref89" og "Sone 32").
- ii. Viktig å kontrollere det som ligger under "Enhet"
- b. Tilknyttede filer: Her kan man legge inn så mange filer man ønsker. F.eks. er det lurt å ha en egen fil med fastpunkter for det området man arbeider i. Denne kan man koble opp, dvs. at alle punkter blir tilgjengelige, men de blir ikke med ved eksport av data. I stedet for å ha alle målinger på en fil, er det bedre å dele opp disse i forskjellige typer oppmålinger, og heller koble filene sammen. Dette gir mer oversiktlige og forståelige filer.

Stasjonsetableringer

- 1. Trykk på "Mål"
- Velg "VX & S Series..." som er totalstasjon. (RTK er GPS og IS Rover er en kombinasjon.)
- 3. Du har nå følgene valgmuligheter:
 - a. Stasjonsoppsett brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og kontrollmåler til et annet kjent punkt.





- b. St.oppsett pluss brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og man har muligheter for måling av flere punkter, samt i første og andre kikkertstilling.
- c. **Fri Oppstilling** brukes når man stiller opp totalstasjonen i et ukjent punkt, men med måling til 2 eller flere kjente fastmerker.
- Refline Stasjon brukes når man vil ha muligheten for en fri oppstilling med referanse i henhold til ett bygg eller andre kjente referanser (lokalt område).
 (Blir ikke forklart her.)
- 4. Det er en fordel at kjentpunktene som skal brukes til stasjonsetableringen er lagt inn i systemet før stasjonsetableringa tar til. Dette kan gjøres med å knytte filen med kjentpunkter til aktiv jobb, ved kopiering fra annen jobb, ved import av fil, eller ved manuell innlegging.

Stasjonsoppsett

Stasjonsoppsett brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og kontrollmåler til et annet kjent punkt.

1. Ved valg av Stasjonsoppsett, får vi opp følgende bilde:

🖗 Kor	reksjo	oner		×		?	_	×
Korrek Trykk: 1017.0 PPM (Be	sjoner)0mba eregnet)	r •	Temperat 20.0°C Kurvatur I	ur: korrigering)		010 ⊃ 8 1. 2.	0% 0% _ S .000 +2
Brytning	ıs korrig	ering:	Refraksjor 0.142	ns konst.:			<u>K</u> ar Men	t
Vis korrek	sjoner v	ed oppst	art:			Ē	avor	, itt.
						E	<u>sytt</u>	til
	Hor.V:	399.434	9gon VV:	81.7065g	jon			
ESC						AK	sep	ter

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn. (Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette:

- a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.
- b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og temperatur.
- c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette kan endres.
- d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart
 Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov.
- e. Trykk "Aksepter"

2. Nå må det legges inn info om hvor totalstasjonen er oppstilt

۱	Stasjons	oppsett		->	?	_	×
Instrur	nent punkt	navn:	Kode:			27	<u>′0%</u>
2			1000			ך כ	′0%
Høyde	(Bunn):						_S
1.000)m)			<u>.</u>	1	.000
					•		+0
_┌ Tast	inn instr	ument pu	nkt				ſ
Nord	(X):	-	Øst (Y):			K	
100	0.000m		<u>1000.000</u>	m		<u>k</u> ar	t
Houd	<u></u>		Esetmarka			<u>M</u> en	y
1090	e. 000m				Ea	avor	itt.
					E	ytt	til
	Hor.	/:0.0349g	on VV:83.	7654gon			
Esc	Navigor			Vala	Ak	isep	ter
	waviger			vaig			

- a. Legg inn aktuell info hvor totalstasjonen er oppstilt
 - Instrument punkt navn:
 Legg inn det punktnavnet du vil bruke, eller du kan hente punkter som er innlagt/innmålt/innkopiert tidligere.
 - ii. Hvis koordinater og høyde ikke er innlagt fra før, må dette legges inn. (Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt punkt navn. Her kan du også krysse av om det er et fastmerke.)
 - iii. Kode: Legg inn sosikode
 - iv. Instrumenthøyde:



- 1. Sann høyde er korrekt høyde fra bakken og opp til målepunkt på kikkerten.
- 2. Undersiden hakk er skråavstanden fra målepunktet og opp til øvre kant på hakk. Den beregner selv ut riktig IH.
- b. Under "Valg" kan du kontrollere og/eller legge inn korreksjoner, men dette er det samme som under punkt 1.
- c. Trykk "Aksepter"

3. Legg inn informasjon om tilbakesiktspunkt

3	Stasjonsop	psett		*	2	?	- ×
Tilbake	siktets punkt	navn:	Kode:		_		90%
2.22			1000				י 70% ה
Høyde	på baksikt:		Retningsvinl	kel (Inntast	tet):		S
2.000)m	▶	0.0000go	n I			2.000
Metode	e:					2	+2 2.00(
Vinke	el <mark>og</mark> avsta	nd	•				
						k	<u>(</u> art
						M	leny
						<u>F</u> av	voritt.
						<u>B</u> y	tt til
	Hor.V:39	9.4393	gon VV:8′	1.7071gor	۱]		
Esc	Naviger			Valg			4ăl

- a. Hvis dette er et kjentpunkt, velger man metode: "Vinkel og avstand", men er det et ukjent punkt må man velge "Kun vinkler".
- b. Legger du inn 0,0000 gon har du nullstilt totalstasjonen mot dette punktet, men dette er ikke nødvendig.
- 4. Still inn kikkerten mot punktet og trykk "Mål"

(Hvis du bruker reflektor, så må du først kontrollere at stasjonen er låst mot den.)

a. Du får da opp et bilde som viser punktnavn med målinger

😰 Stasjonsoppset	t 🔊 🖉	? — ×
Stasjonspkt.navn:	Instrument høyde:	90% 50%
2 Punkt navn baksikt: 2.22	Høyde på baksikt:	S 2.000
Retningsvinkel (Inntastet) 0.0000gon		2 2.000
Hor vinkel:	0.0000gon	Kart
Vertikal vinkel:	81.7971gon	<u>M</u> eny
Skrå avetand:	/ 097m	<u>F</u> avoritt.
	4.037111	<u>B</u> ytt til
Hor.V:399.99	97gon VV:81.7063gon	
Esc	Valg	Lägre

b. Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført.
 Det er nå klart for å foreta målinger.

St. oppsett pluss

St.oppsett pluss brukes når man stiller opp totalstasjonen i et kjent punkt, og man har muligheter for måling av flere tilbakesiktspunkter, samt i første og andre kikkertstilling.

1. Ved valg av St. oppsett pluss, får vi opp følgende bilde:

>	Korreksjo	ner		*		?	_	×
[Korr	eksjoner						D10 D 8	0% 0%
Trykł 101	c 7.00mba i	r 🕨	Temperatur 20.0°C	·:			1.	.000
PPM	(Beregnet)	:	Kurvatur ko	rrigering:		2	2	+2 000.
Brytr	nings korrig	ering:	Refraksjons 0.142	konst.:			<u>K</u> ar Men	t v
Vis kor	reksjoner v	ed oppsta	ť:			<u> </u>	avor	, itt.
						E	≧ytt	til
-	Hor.V:	399.4349	gon VV:8	1.7065gor	۱]			
Esc						Ak	sep	ter

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn. (Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette:

- a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.
- b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og temperatur.
- c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette kan endres.
- d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart
 Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov.
- e. Trykk "Aksepter"

2. Gå inn på "Valg"



- a. "Rekkefølge sirkel" bestemmer om man skal foreta målinger i begge kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene.
 - i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I.
 - ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle punkter i kikkertstilling II.
 - iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.
 Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, før man går videre til neste punkt.
- b. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært tilbakesiktspunkt. (En runde vil være nok i de fleste tilfeller.)
- c. "Observasjonsrekkefølge" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, og/eller på flere runder.
- d. Trykk "Aksepter"
- e. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.

…sjonsoppsett - Fase 2 (2/3)

Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 runder "Antall målinger". Og her er det klart for måling i kikkertstilling II (Fase 2) i 2. måling av 3 (2/3).

3. Legg inn aktuell info om punktet hvor totalstasjonen er etablert

ج ک	Stasjonso	oppsett		×		?	_	×
Instru	ment punkt	navn:					<u>ר</u>)0% 70%
1							/	%0% د
Høvde	(Bunn):					1	1	ۍ 000.
1.000	Om)				-		+2
						2	2	.000
							<u>K</u> ar	t
							<u>M</u> er	iy
						E	ove	itt.
						Ē	<u>B</u> ytt	til
_	Hor.V:	274.7852	gon VV:68	8.5545 <mark>go</mark> r	ו			_
Esc				Valg		Ak	sep	oter

- a. Legg inn "Instrument punkt navn:"
 - i. Hvis punktet ikke er innlagt fra før, må koordinater og høyde legges inn. (Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt nye punktnavn.) Her kan du også krysse av om det er et fastmerke
- b. Instrumenthøyde:



- Sann høyde er korrekt høyde fra bakken og opp til målepunkt på kikkerten
- Undersiden hakk er skråavstanden fra målepunktet og opp til øvre kant på hakk. Den beregner selv ut riktig IH
- c. Under "Valg" kan du kontrollere og/eller legge inn korreksjoner, men dette er det samme som under punkt 1
- d. Trykk "Aksepter"

4. Du er nå klar for å legge inn tilbakesiktspunkter, og får opp følgende bilde:

ج ک	Stasjonso	oppsett -	Fase 1	×		?	_	×
Punktr	navn:		Kode:				ρg	0%
3			1000				י ל	0%
Tilbake	esikt:		Retningsvin	kel (Bereg	inet):	Ð		S
			143.3846	gon			1	.000
Metode	e:					2	2	+2 000.
Vinke	el <mark>og</mark> avs	tand	•				_	
Sikte h	iøyde:						Kar	t
2.000)m	b					_ <u>M</u> en	у
						E	avor	itt.
						Ē	<u>Bytt</u>	til
	Hor.V:	274.7852	gon VV:68	8.5545go	'n			_
Esc	Naviger			Valg			Må	

- a. Legg inn aktuell info om tilbakesiktspunkt
- b. Still inn kikkerten mot målet og foreta måling
- c. Hvis målingen er ute av toleranse, kan du trykke "Esc" og mål på nytt, eller du kan legge inn "Lagre en annen" under "Handling" og trykke "Enter" og målingen blir lagret.
- 5. For å legge til flere tilbakesiktspunkt må du trykke på "+Punkt"
- 6. Nå får vi et bilde som viser alle foreløpige målinger

8				×	2	?	- ×
Pun	kt	ΔΗV	۷	√V ∆Sk	rå		90% 70%
₩ 3	0.	0992gon	0.0602g	on 0.00	00m		S
K 4	0.	0303gon	0.0845g	on 0.00	D1m		1.000
K 6	-0	.1296	-0.0028.	0.00	D1m	•	+0
						T	1.000
						<u>k</u>	<u>(</u> art
< [=				::		M	<u>l</u> eny
Δнν	VV Skra	åAvs 🔻	•			<u>F</u> av	voritt.
						<u>B</u> y	/tt til
_	Hor.V	:376.8234	gon VV:68	8.9303gor	۱]		
Esc	+ Punkt	St.Fase	Detaljer	Valg		Rési	iltatei

- 7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i kikkertstilling II måles etter at alle tilbakesikt er innmålt, må det trykkes på "St.Fase" for å fullføre alle målinger. Hvis målingene er ferdige, gå til punkt 9.
- 8. Ved bruk av "St.Fase" vil kikkerten stille seg automatisk opp for resterende målinger, jfr. de valg som er lagt inn. Kontroller at kikkerten står korrekt i forhold til målet, og trykk på "Mål". Dette gjentas til alle innstilte målinger er gjennomført.

				×	0 ? <u>-</u> ×
Pun	kt	ΔHV	Δ١	/V ∆Sk	rå 💻 90%
b/ 3	0.0	995gon	0.0612g	on 0.00	00m 🚬 🕺 🦻
∀ 4	0.0)304gon	0.0833g	on 0.00	00m 🧾 1.000
∀6	-0.	1298	-0.0040.	0.00	01m 🧔 +0
					T 1.000
					<u>K</u> art
				::	<u>M</u> eny
Δнν	VV Skrå	Avs 🔻	•		<u>F</u> avoritt.
					<u>B</u> ytt til
	Hor.V:	376.8224	gon VV:68	3.9 <mark>377go</mark> r	ו ד
Esc	+ Måling	Std. avv	Detaljer	Valg	Resultate

9. Når alle tilbakesikt er lagt inn og målt, får du et tilsvarende bilde:

10. Du kan se på standard avviket ved å trykke på "Std. avv"

>				×	2	? – ×
Pun	kt	σHV	σ٧٧	σSkrå		90%
∀ 3		0.0004	0.0008	0.001	m	≥ S
∀4	I	0.0005	0.0022	0.002	m	1.000
∀ 6	I	0.0007	0.0021	0.000	m	• +0
						1.000
						<u>K</u> art
						<u>M</u> eny
						<u>F</u> avoritt.
						<u>B</u> ytt til
	Hor	.V:143.3063	3gon VV:71	.9197gor	1	
Esc	+ Måliı	ng Residuae	e Detaljer	Valg		Resultater
م بابار س	å "Deei	duonor" for	م موجد م			hilda

Trykk på "Residuaner" for å komme tilbake til forrige bilde

11. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram:

🖗 Punkt	* 🖉	? — ×
Punktnavn:	Kode:	90%
3	1000	/0% t
Tilbakesikt:	Retningsvinkel (Beregnet):	S
Ja	143.3846gon	A 1.000
Høyde (Bunn):	Prisme konstant:	1.000
1.000m	. 0.0mm 🕨	
Gj.snitt snudd HV:	GjSn vertikal vinkel:	<u>K</u> art
399.9005gon	71.9191gon	Meny
Middel skrå avst (rådata	a):	Eavoritt
1.959m	1/2	Bytt til
		<u>bytt ui</u>
Hor.V:143.3	3063gon VV:71.9197gon	
Esc		Tilbake

🛞 F	^p unkt			*	0	?	- ×
Star Horis 0.00 Skrå 0.00	ndard feil- contal vinke D04gon avstand: D1m	l: ``	Vertikal vinl 0.0008gc	kel: D n		■ ■ •	90% 70% 1.000 +0 1.000
Antall 3	vinkler:		Antall Avsta 6	inder:		<u></u>	(art
				2	12	<u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> –	oritt.
				2		<u>B</u> y	tt til
	Hor.V:	143.3063	gon VV:7	1.9198gor	1		
ESC							раке

12. Trykker du "Resultater" får du følgende bilde:

👰 F	Resultate	er stasj. (oppsett	×		?	- X
Punktn	iavn:		Kode:				90%
p			1000			5	C
Nord ()	X):		Øst (Y):				5 1.000
1000	.000m		1000.000	m			+0
Høyde:						T.	1.000
2.000)m						
Ct						k	<u>(</u> art
Stan	dard tell-					M	eny
σ Orie	enteringsko 40a on	rreksjon:				<u>F</u> av	voritt.
	Hogon					<u>B</u> y	rtt til
_	Hor.V:	143.3063	gon VV:7	1.9198g	on		
Esc				Valg		Lā	igre

Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført.
 Det er nå klart for å foreta målinger.

Frioppstilling

Fri Oppstilling brukes når man stiller opp totalstasjonen i et ukjent punkt, men med måling til 2 eller flere kjente fastmerker.

- 😰 Korreksjoner x) 🖉 ? **■**100% 80% г Korreksjoner-S Trykk: Temperatur: 1.000 1017.00mbar 20.0°C ► +2 2 PPM (Beregnet): Kurvatur korrigering: 2.000 -1 \checkmark Refraksjons konst.: Brytnings korrigering: <u>K</u>art 0.142 ► ✓ <u>Meny</u> Vis korreksjoner ved oppstart: Favoritt. \checkmark <u>Bytt</u> til Hor.V:399.4349gon VV:81.7065gon Aksepter Esc
- 1. Ved valg av Frioppstilling, får vi opp følgende bilde:

Ved måling på avstander under 100 m, trykk "Aksepter". Ved måling av lengre avstander, må korreksjoner legges inn. (Avstand på 125 m gir 1 mm avvik uten korreksjoner.)

Ved innlegging av korreksjoner, bør man kontrollere dette:

- a. Det er viktig å legge inn riktig Trykk og Temperatur.
- b. PPM (Parts per million) beregnes automatisk når du har lagt inn trykk og temperatur.
- c. Refraksjonskonstant er innlagt med 0.142 som standard fra fabrikk, men dette kan endres.
- d. Huk av for Vis korreksjoner ved oppstart
 Hvis alle målinger foregår på korte avstander <100 m, så trenger man ikke ta hensyn til korreksjoner og disse kan skjules og tas frem ved behov.
- e. Trykk "Aksepter"

 Nå skal det legges inn data om valg i forhold til kikkertstillinger og antall målinger mm. Trykk "Valg"



- a. "Rekkefølge sirkel" bestemmer om man skal foreta målinger i begge kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene.
 - i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I.
 - ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle punkter i kikkertstilling II.
 - iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.
 Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, før man går videre til neste punkt.
- b. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært tilbakesiktspunkt. (En runde vil være nok i de fleste tilfeller.)
- c. "Observasjonsrekkefølge" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, og/eller på flere runder.
- d. Trykk "Aksepter"
- e. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.
 Image: Im

Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 under "Antall målinger". Og her er det klart for måling i kikkertstilling II (Fase 2) i 2. måling av 3 (2/3).

3. Legg inn aktuell info om punktet hvor totalstasjonen er oppstilt

📡 Fri Opp	stilling		×	0	?	-
Instrument pu	nkt navn:	Kode:		_		100% 5 00%
10		1000				· 30%
Instrument høy	/de:	Beregne sta	asjonshøyde	e:		ت . 0.000
0.000m)				+	+2
					2	1.650
					<u> </u>	<u>(</u> art
					<u>M</u>	<u>l</u> eny
					י <u>F</u> aי	voritt.
					<u>B</u>)	/tt til
Hor	.V:377.410	5gon VV:9	0.9100gor	1		_
Esc			Valg		Aks	epter

- a. Legg inn "Instrument punkt navn:"
 - i. Hvis punktet ikke er innlagt fra før, må koordinater og høyde legges inn. (Muligheter for dette kommer fram etter at det er innlagt nye punktnavn.) Her kan du også krysse av om det er et fastmerke.
- b. **Instrumenthøyde**: Her må det legges inn **0,000**. Dette er viktig! Kryss av for "Beregne stasjonshøyde".
- c. Trykk "Aksepter"
- 4. Du er nå klar for å legge inn tilbakesiktspunkter, og får opp følgende bilde:

👺 Fri Oppstilling – Fase 1 🛛 🖬		? — ×
Punktnavn: Kode:		60%
3 1000		□] 60%
Tilbakesikt:		
		A 1.000
Metode:		2 2 000
Vinkel og avstand ▼		2.000
Sikte høyde:		<u>K</u> art
2.000m		<u>M</u> eny
		<u>F</u> avoritt.
		<u>B</u> ytt til
Hor.V:82.1440gon VV:94.0687g	jon	
Esc Naviger Val	9	Mäl

- a. Legg inn aktuell info om tilbakesiktspunkt
- b. Still inn kikkerten mot målet å foreta måling(er)
- c. Hvis målingen er ute av toleranse, kan du trykke "Esc" og mål på nytt, eller du kan legge inn "Lagre en annen" under "Handling" og trykke "Enter" og målingen blir lagret.
- 5. Ønsker du flere enn to tilbakesiktspunkt, trykker du "+Punkt" og legger inn nytt punkt og måler. Du kan legge til inntil 25 tilbakesiktspunkt.

@				×		?	_	×
Pun	kt	ΔΗV	Δ٧	V ∆Skra	å		ው10 ን 9	0% 0%
₩ 5	0.0	0000	-0.0127	0.00	0m			S
∀ 2	0.0	000	0.0166go	n -0.00	1m		0.	000
∀3	0.0	000	0.0008go	n 0.00	0m	•		+0
							2.	000
							<u>K</u> art	:
[< [□			_	::	$\left \right\rangle$	1	<u>1</u> en	Y
Δнν	VV Skrå	Avs	~			<u> </u>	ivori	tt.
<u> </u>						B	ytt i	til
_	Hor.V:	166.4296	gon VV:89	9.8059gor	ו		••	
Esc	+ Punkt	St.Fase	Detaljer	Valg		Res	ulta	ater

6. Nå får vi et bilde som viser alle foreløpige målinger

- 7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i kikkertstilling II måles etter at alle tilbakesikt er innmålt, må det trykkes på "St.Fase" for å fullføre alle målinger. Hvis målingene er ferdige, gå til punkt 9.
- 8. Ved bruk av "St.Fase" vil kikkerten stille seg automatisk opp for resterende målinger, jfr. de valg som er lagt inn. Kontroller at kikkerten står korrekt i forhold til målet, og trykk på "Mål". Dette gjentas til alle innstilte målinger er gjennomført.

9. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram:

🖗 Punkt	× 0	? – ×
Punktnavn:	Kode:	90%
3	1000	0% ن ا
Tilbakesikt:	Retningsvinkel (Beregnet):	S
Ja	143.3846gon	A 1.000
Høyde (Bunn):	Prisme konstant:	1.000
1.000m	0.0mm 🕨	
Gj.snitt snudd HV:	GjSn vertikal vinkel:	<u>K</u> art
399.9005gon	71.9191gon	Meny
Middel skrå avst (råda	ta):	Favoritt.
1.959m	1/2	Bytt til
		<u>Dytt u</u>
Hor.V:143	.3063gon vv:/1.919/gon	T :11 1
ESC		праке

🛞 F	^p unkt			*	0	?	- ×
Star Horis 0.00 Skrå 0.00	ndard feil- contal vinke D04gon avstand: D1m	l: ``	Vertikal vinl 0.0008gc	kel: D n		■ ■ •	90% 70% 1.000 +0 1.000
Antall 3	vinkler:		Antall Avsta 6	inder:		<u></u>	(art
				2	12	<u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> <u>–</u> –	oritt.
				2		<u>B</u> y	tt til
	Hor.V:	143.3063	gon VV:7	1.9198gor	1		
ESC							раке

10. Trykker du "Resultater" får du følgende bilde:

🛞 F	rioppst.	resultat		*	2	?		×
Punktn	iavn:		Kode:				0 10	0%
10			1000				9 ל	0%
Nord ()	X):	ļ	Øst (Y):					_S
1000	.379m		1000.045	m		<u>e</u> .	U.	.000
Høyde:						•	2	+0 000
102.0)15m						۷.	
_							<u>K</u> ar	t
Stan	dard feil-						<u>M</u> en	у
	rd:)Om			1	12	Ea	vor	itt.
	,				•	B	ytt	til
	Hor.V:	166.4296	gon VV:89	9.8060gor	ו			
Esc				Valg			.agr	е

11. Trykk lagre og stasjonsetableringa er fullført. Det er nå klart for å foreta målinger.

Innmålinger

Når man har foretatt stasjonsetableringa, trykker man nok en gang på "Mål", og man får da følgende alternativer:

Disse alternativene vil bli beskrevet:

- 1. **Mål topo** brukes ved generell måling
- 2. **2-fase måling** målinger i begge kikkertstillinger / polygondrag
- Fortløpende måling Her kan man bl.a. stille inn tid eller avstand, og den måler fortløpende til den blir stoppet.

J	obber	Integrert Landmåling
		<u>S</u> tasjonshøyde
	70	<u>M</u> ål topo
	AT T	<u>M</u> ål koder
	T	<u>2</u> -fase måling
		<u>M</u> åle 3D akser
	<u>M</u> ål	<u>F</u> ortløpende måling
		<u>O</u> verflate skanning
Facilit	Hor.V	Stopp tradisjonell måling

Mål topo

Brukes ved generell måling

1. Trykk på "Mål" i hovedmenyen og deretter "Mål topo", og du får følgende bilde:



- a. Legg inn nødvendig info
- b. Trykk "Mål". (Hvis reflektor benyttes, kontroller at stasjonen er låst mot målet)
 - Lagre hvis du er fornøyd med målingen, eller trykk "Esc" og ta en ny måling.
 - ii. Fortsett med de målingene du skal ha.
 - iii. Punktnavn på nye punkter blir automatisk et nummer større, men du kan også legge inn det du vil på hvert enkelt punkt.

- c. Kontrollmåling, du kan kontrollere alle målinger, f.eks. mot baksikt
 - i. Trykk på "Sjekk"

_	Hor.\	/:0.0008go	on VV:81.	7054gon	01
Esc		Sjekk	Snu	Dist.	Mäl

- ii. Legg inn punktet du vil kontrollere, eller trykk "Sjekk BS" (baksikt)
- iii. Legg inn punktnavnet på baksiktet, still inn kikkerten og trykk på "Mål", og du får opp disse bildene:

Image: A start	Kontroll n	nåling				?	– ×
Punktr	navn:		Kode:				了 90% 了 70%
2.22			1000			5	0% ע רי
Handli	ng:						ت 2.000
Lagro	e som et	sjekkpun	ikt 🔻			+	+2
ΔHVinl	kel:	1	∆ H.Avst:			2	2.000
0.000)5gon		0.000m				
Δ VVin	ikel:	1	∆ VAvst:				<u>K</u> art
-0.00	01gon		0.000m				<u>M</u> eny
ΔSAvst	t:					Fa	avoritt.
0.000	Dm			1	72 ▼	Ē	<u>Bytt til</u>
_	Hor.V:	399.9995	gon VV:8	1.7072gor	ו		
Esc							.agre
🛞 ł	Kontroll n	nåling			0	?	- ×
i interest in the second sec	Kontroll n	nåling	Ưst:	×	0	?	— × 5 90%
ΔNord 0.000	Kontroll n : Dm	nåling	Ưst: 0.000m	A	0	?	— × ひ 90% ひ 70%
ΔNord ΔNord ΔNord ΔHøyd	Kontroll n : Dm e:	nåling	Ưst: 0.000m		0	?	— × ▷ 90% ▷ 70% S
ΔNord 0.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m	*	0	?	— × ▷ 90% ⊃ 70% S 2.000 +2
Image: Weight of the second	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m		0	?	— × ⊃ 90% ⊃ 70% ⊆ S 2.000 +2 2.000
ΔNord 0.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m	A	0	?	— × ⊃ 90% ⊃ 70% S 2.000 +2 2.000
ΔNord ΔNord 0.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m		0	?	— × ▷ 90% ▷ 70% 2.000 +2 2.000 Kart
ΔNord ΔNord Δ.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m		0	?	— × ▷ 90% ⊃ 70% 2.000 +2 2.000 Kart Meny
ΔNord 0.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m			? 	— × ▷ 90% ▷ 70% 2.000 +2 2.000 Kart Meny avoritt.
ΔNord ΔNord Δ.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm	nåling	Ưst: 0.000m	2	2/2	? 	— × ▷ 90% ▷ 70% 2.000 +2 2.000 Kart Meny avoritt. Bytt til
ΔNord ΔNord Δ.000 ΔHøyd 0.000	Kontroll n : Dm e: Dm Mor.V:	nåling 399.9996	Ưst: 0.000m gon VV:8	₽ 1.7068gor			— ×

Hvis du vil kan du også lagre dette punktet.

 Når du er ferdig å måle trykker du "Esc" til du er tilbake i menyen. Trykk deretter på "Mål og velg "Stopp tradisjonell måling"

2-fase måling

Denne målemetoden brukes når du vil måle i begge kikkertstillinger. Brukes også på polygondrag.

1. Trykk på "Mål" i hovedmenyen, deretter "2-fase måling", og så "Valg"

🖗 Valg			×		?	- ×
Rekkefølge sirkel	:	observasjon	srekkefølge	e:		30%
Sirkel1/Sirke	I2 ▼	123 321	•			30%
satser pr punkt:		Antall målin 1	iger:			S 1.300
Automatiske rund	der:	Hopp over s	skjult frems	ikt:	Ť	+0 1.300
BB					<u>K</u>	art
	-				M	eny
Tid mellom run	ider:		1	12	<u>F</u> av	oritt.
				▼	<u>B</u> y	tt til
Hor.V	:335.0431	gon VV:7	3.4056gor	ו		
Esc					Aks	epter

- a. "**Rekkefølge sirkel**" bestemmer om man skal foreta målinger i begge kikkertstillinger, samt evt. rekkefølgen på målingene.
 - i. "Kun Srikel1" måler kun i kikkertstilling I.
 - ii. "Sirkel1..Sirkel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.Først måles alle punkter i kikkertstilling I, og deretter måles alle punkter i kikkertstilling II.
 - iii. "Sirkel1/Srikel2.." gir målinger i begge kikkertstillinger.
 Her måles det både i kikkertstilling I og kikkertstilling II mot et punkt, før man går videre til neste punkt.
- b. "**Observasjonsrekkefølge**" angir rekkefølgen på målingene i kikkertstilling II, og/eller på flere runder.
- c. "Satser pr punkt " (målinger i begge kikkertstillinger) angir hvor mange satser du skal måle mot hvert enkelt punkt. Antall satser mot samme punkt blir utført fortløpende.
- d. "Antall målinger" bestemmer hvor mange runder du skal ha mot vært målepunktpunkt. (En runde vil i de fleste tilfeller være nok.)
- e. Trykk "Aksepter"

f. Øverst i menybildet vil du hele tiden se hvor du er hen i målingene.

🛞 Runder – Fase 1 (3/3) (1/2) 🛛 🔊 🖉 ? 🗕 🗙

Dette eksemplet viser at det er innlagt 3 "Satser pr punkt" og "Antall målinger" er 2. Og her er det klart for måling i kikkertstilling I (Fase 1) i 3. sats av 3 (3/3) og i 1. runde av 2 (1/2).

2. Legg inn nødvendige data på punktet som skal måles.

Runder - Fase 1 (1/1)	? — X
Punktnavn: Kode:	100%
? ▶ ? ▶	90%
Metode:	
Vinkel og avstand 🔻	P. 0.000
Sikte høyde:	+(
?	
	<u>K</u> art
	<u>M</u> eny
	<u>F</u> avoritt.
	<u>B</u> ytt til
Hor.V:166.4275gon VV:89.8060gon	01
Esc Valg	Măl

- 3. Still inn kikkerten og trykk "Mål"
- 4. Målinger vil nå automatisk bli foreslått i forhold til din valg. Selv om kikkerten stiller seg automatisk mot det punktet som skal måles, bør du manuelt kontrollere at den står riktig. Juster ved behov.
- 5. Når disse målingene er utført, får du mulighet til å legge inn neste punkt. Her må punktnummer legges inn manuelt for hvert enkelt punkt. Fortsett til alle punktene du vil måle er lagt inn.
- 6. Når alle punktene du vil måle er lagt inn, må du trykke på "St.Fase".
- 7. Hvis dine valg innebærer at det skal måles i flere runder, eller at målinger i kikkertstilling II måles etter at alle punkter er innmålt, vil totalstasjonen automatisk stille seg opp mot punkt som skal måles på nytt. Utfør alle målingene inntil runden er komplett. Men hvis alle målinger allerede er foretatt, går du videre til neste punkt.

8. Du har nå et tilsvarende bilde, som viser alle målingene du har utført.

۲	•				×	2	?	<u> </u>
	Pun	ikt	σHV	σ٧٧	σSkrå) 100% ነ 80%
	₽ [*] 20	0			0.000m	1	2	S
	∀ 2′	1			0.003m	1		0.000
$ \rangle$	∀ 22	2			0.000m	ו ו	•	+0
$ \rangle$	∀ 23	3			0.000m	ן ו	T	1.500
$ \rangle$	∀ 24	4			0.001 m	ו ו		
							<u> </u>	Kart
							<u>M</u>	<u>l</u> eny
							<u> </u>	voritt.
							<u>B</u>)	/tt til
		Hor.	/:220.0759	9gon VV:96	6.6745gon			1-1-
Es	5C -	+ Måling	g	Detaljer	Valg			<u>икк</u>

- 9. Etter at alle punktene på en runde er innlagt, og du har trykket på "St.Fase", kan du **ikke** legge til nye punkter.
- Men du kan evt. foreta ekstra målinger mot allerede målte punkter, ved å trykke på "+Måling". Totalstasjonen vil nå automatisk gjennomføre en ny full runde mot alle innlagte/målte punkter i forhold til dine tidligere valg.
- 11. Trykker du på "Detaljer" vil informasjon om punktet som står markert komme fram.
- 12. Når alle runder målinger er avsluttet, trykker du på "Lukk" og deretter "Lagre".

Fortløpende måling

Denne målemetoden benyttes når man vil ha fortløpende målinger, som enten er basert på tid og/eller på avstand. Denne metoden blir mye brukt til måling av terreng, kantlinjer og andre oppdrag med stort datafangstbehov.

1. Trykk på "Mål" og velg målemetode "Fortløpende måling"



2. Du har nå følgende bilde:

🛞 Kontinuerlig to	opo 🛛 🛪) 🖉 ?	– ×
Start punkt navn:	Kode:		£
200	7009		∎_3 60%
Sikte høyde:			<u> </u>
2.000m			1.300
Metode:	Tids intervall:	1	+U 2.000
Fast tid 🔹	5s] .	2.000
Fast tid			Kart
Fast avstand			Many
Tid og distanse			<u>M</u> eny
Tid eller avstand			<u>F</u> avoritt.
Stop and go			<u>B</u> ytt til
Hor.V:45.989	9gon VV:89.6656go	on 📄	
Esc			Start

- 3. Legg inn "Start punkt navn". Dette vil automatisk endres/økes for hver måling.
- 4. Legg inn "Kode"
- 5. Legg inn Siktehøyde
- 6. Velg den metoden du ønsker å benytte.
 - a. Fast tid gir måling med et gitt tidsintervall
 - b. Fast avstand gir måling med gitt avstand
 - c. **Tid og distanse** gir måling med gitt tid og avstand der den måler når begge blir møtt

- d. **Tid eller avstand** gir måling når den første av disse blir møtt, enten tid eller avstand
- e. Stop and go gir målinger når du står i ro. En angir hvor lenge en skal stå på et sted før den skal måle og minimum avstand en skal forflytte seg før den måler. Denne metoden er fin der en har større krav til høyde og gps ikke er fastmontert.
- 7. Legg inn "Tids intervall" når tid er valgt som metode.
- 8. Pass på at kikkerten er låst mot prisme.
- 9. Når alt er klart for måling, trykk "Start" og forflytt deg som planlagt.
- 10. Trykk "Avslutt" når du er ferdig med målingene

Utsetting

Trykk på "Sett ut" og du får følgende valg:

	<u>I</u> ntegrert Landmåling
q 0	<u>P</u> unkter
I N	<u>L</u> injer
D	<u>K</u> urver
	<u>S</u> enterlinje
<u>Sett ut</u>	<u>D</u> TM'er
	Stopp tradisjonell måling
17 1220 apr \/	

Punkter

Velg "Sett ut" og deretter "Punkter", og du får følgende bilde:

🍥 Set	tt ut p	unkt		×) (2	?.	- ×
Punktnavi	า:		Kode:				50%
?			?				C
Punkt ink	rement:						1.300
?)				÷	+2
						2	2.000
						K	art
						M	eny
						<u>F</u> av	oritt.
						<u>B</u> y	tt til
	Hor.V:	347.4 <mark>2</mark> 31g	on VV:11	6.5000goi	n		
ESC	For.	Neste	🕨 Liste	Nærest		Se	ttut

- 1. Legg inn "Punktnavn" eller du kan lage en liste med alle punkter som skal settes ut ved å velge"Liste". Punkter kan også velges i fra kartet.
- 2. Trykk "Sett ut"

 Beveg deg i riktig retning med informasjonen du får på skjermen. (Under "Valg" kan man endre på visningsformatet etter ønske.)

(Sett ut p	unkt			x) 🖉	?	– ×
	Punk	xt: 11		Gå Inn			·) · /0/
					0.738	m <mark> </mark>	그 40% -
				Gå høyre			*I
					1.754	m 🏴	1.300
				V.Avst			+2
		2		Fyll	0.0071	m <mark>≥</mark> ≞	2.000
	75.4			H.V nødv			
1	./54m⊐			122.4	1875go	n	<u>K</u> art
				Delta H.V	/))))]]	_	<u>M</u> eny
	0.73	38m		-00.3	287go	n E	avoritt.
				98.	820m 🕨		<u>B</u> ytt til
_	Но	r.V:189.41	57 VV	:122.74	03		
Esc	Mål	Sikte	Snu	Va	alg	A	tsepter

4. Her ser du et bilde hvor du (punktet) er på riktig plass



Trykk "Aksepter"

- 5. Bekreft utsatte deltaverdier ved å trykke på "Lagre"
- 6. Sett ut evt. øvrige punkter på samme vis
- 7. Trykk "Esc" to ganger for å gå ut av utsettingsprogrammet

Linjer

Velg "Sett ut" og deretter "Linjer", og du får følgende bilde:

🛞 S	Sett ut li	nje		×		?.	_ ×
Start p	unkt:		Slutt punkt:			S	1004
?		b	?	Þ			40%
Stikke:	Stikke:						4 200
Stasj	on på lin	je	•			₩ <u>₩</u>	1.300
Sikte h	øyde:		Stasjon:			2	2.000
2.000	m)	0+000.00	0m		-	
Stasjon	intervall:					K	art
0.000	m					M	eny
						<u>F</u> av	oritt.
						<u>B</u> y	tt til
	Hor.V:122.4866gon VV:119.3865gon					_	-
Esc	Sta-	Sta+		Valg		Er	nter

- 1. Legg inn startpunkt og sluttpunkt på linja ved å velge punkter fra liste, eller å velge punktene på kartet.
- 2. Under "Stikke" velges f.eks. "Stasjon/offset fra linje, og legg inn offset



- 3. Legg inn ønsket offset
- 4. Trykk "Start"
- 5. Beveg deg i riktig retning med informasjonen du får på skjermen, og trykk "Aksepter" når du er på riktig plass.
- 6. Bekreft utsatte deltaverdier ved å trykke på "Lagre"
- 7. Sett ut evt. øvrige punkter på linja på samme vis
- 8. Trykk "Esc" to ganger for å gå ut av utsettingsprogrammet

Legg inn punkter, linjer og kurver

Trykk på "Tast inn" og velg det du vil legge inn.



- **Punkter** Legg inn eksisterende (og fiktive) punkter med koordinater og høyde.
- Linjer Legg inn linjer ut i fra eksisterende punkter.
- Kurver Legg inn kurver med ønsket radius, mellom eksisterende punkter.

Eksempel på linjer og kurve i kart



NB! Linjer og kurver blir ikke med ved utkopiering av KOF-fil.

Beregninger

Trykk på "Beregninger" og du får følgende valg:

<u>D</u> iff. 2 objekt	× 0
<u>B</u> eregn punkt	
<u>B</u> eregn areal + del areal	
<u>K</u> alkulér volum	
<u>B</u> eregn retningsv.	A
<u>B</u> eregn middel	
<u>K</u> urve løsninger	<u>Beregninger</u>
<u>T</u> rekant løsninger	
<u>D</u> el en linje	
<u>D</u> el en kurve	
<u>T</u> ransformasjoner	
<u>P</u> olygon.drag	
<u>L</u> injekonstruksjon	Instrument
<u>K</u> alkulator	

Eksempel på beregnet areal



Import/Eksport av data/filer

Tips!

Det er lurt å ha en god struktur og benevnelse på mappene og filene. Dette gjør det enklere å finne fram, og spesielt hvis man er flere som bruker det samme utstyret og/eller filene. La hvert enkelt prosjekt få sin egen mappe, og benevn alle filer med årstall i starten, evt. prosjektnr og et godt og beskrivende navn. Se eksempel under.





Alle filer i forbindelse med import og eksport bør ligger under prosjektet. Ved første gangs eksport, blir det automatisk opprettet en mappe som heter "**Export**". (Den kan også oprettes manuelt.) I tillegg til mappe for eksport, bør du også opprette en mappe for import, slik at det blir enkelt å finne igjen importfilene. Dvs. at du bør ha ei eksportmappe og ei importmappe under hvert enkelt prosjekt. Trykk på "Jobber" og velg "Import/Eksport..." og du får følgende valgmuligheter:

<u>J</u> obber

Send data til en annen enhet Motta data fra en annen enhet Exporterer gitte format filer Importer Gitt format Exporterer Egendefinerte format filer Importer egendefinert format

Import

- 1. Koble Måleboka opp mot en PC (med riktig kabel)
- 2. Åpne måleboka i fra PC-en (utforsker/datamaskin)
- 3. Finn riktig mappe.
- 4. Legg fila du vil importere inn i måleboka, i den mappa du vil bruke f.eks. "Import" under riktig jobb
- 5. Velg deretter "Importer Gitt format" eller "Importer egendefinert format"

Importer gitt format

- 1. Velg ønsket filformat
- Legg inn aktuell valg ("Fra navn" og "Til navn", og evt. mer ved "Komma delt")
- 3. Trykk "Aksepter"

Importer Gitt format Fil format: Trimble JobXML Komma delt (*.csv, *.txt) SDR33 DC Trimble DC v10.7 Trimble DC v10.0

Importer egendefinert format

- 1. Velg ønsket filformat
- 2. Legg inn fila som du vil importere
- 3. Trykk "Aksepter"



SC Exchange Trimble JobXML

Eksport

- 1. Åpne måleboka og velg eksport "Gitte formater" eller "Egendefinerte formater"
- 2. Foreta en eksport jfr. nedenfor stående forklaringer
- 3. Koble Måleboka opp mot en PC (med riktig kabel)
- 4. Åpne måleboka i fra PC-en
- 5. Finn igjen filen du eksporterte, den skal ligge i mappe export under prosjektet.
- 6. Legg filen på PC-en eller der du vil ha den

Exporterer gitte format filer

- 1. Velg riktig filformat
- Legg inn filnavn og legg dette i riktig mappe
- 3. Trykk "Aksepter"

🛞 ...porterer gitte format filer



Exporterer Egendefinerte format filer



- 1. Velg riktig filformat
- 2. Legg inn filnavn og legg dette i riktig mappe
- 3. Trykk "Aksepter"

NB! Ang. KOF-filer, se neste side!

NB! Pr dags dato (april 2013) fungerer ikke eksport av KOF-fil. Dette kan evt. gjøres på følgende måte:

- 1. Last ned en "ASCII File Generator" fra nettet
- 2. Gå inn i "Måleboka" og eksporter ut "Trimble JobXML" under "Gitte formater"
- 3. Åpne "ASCII File Generator" og legg inn fila som ble eksportert under forrige punkt
- 4. Den vil du finne igjen i mappa "Export"
- 5. Velg filformat som du vil bruke, f.eks. KOF
- 6. Trykk "OK" og du får deretter muligheter for å lagre fila der du vil

👚 ASCII File Generator		
<u>S</u> ource Job⊠ML or Job file:	C:\Users\siw\Desktop\Test 18.jxl	<u>B</u> rowse
Output format:	KOF	Browse
□ <u>V</u> iew file after generating		
	Close <u>H</u> elp	

Tilknyttede filer

- 1. Trykk på "Jobber" og velg "Egenskaper for jobb".
- Trykk på "Tilknyttede filer" og marker den/de filene du vil ha med, og trykk deretter "Legg til".

Innlegging av bakgrunnskart

- 3. Trykk på "Jobber" og velg "Egenskaper for jobb".
- 4. Trykk på "Aktivt kart" og finn igjen fila du vil bruke (DXF-fil). Ligger fila på minnepenn, vil den ligge under "Harddisk".
 - a. Ett trykk på fila gjør kartet passivt i bakgrunnen
 - b. To trykk på fila gjør kartet aktivt, og i tillegg vises de ulike lagene i DXF tegningen.

Opprette lokalt koordinatsystem

- 1. Gå inn på "Mål" og velg "Stasjonsoppsett"
- 2. Hvis "Korreksjoner" kommer opp, må du kontrollere om disse er riktig satt opp. Trykk "Aksepter"
- 3. Du har nå følgende bilde (uten data):

😰 Stasjonsoppse	ett	→ Ø) ? – ×	
Instrument punkt navn:	Kode:		70%	
2	1000	•		
Høyde (Bunn):	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
1.000m				
			+0	
_┌ Tast inn instrument ∣				
Nord (X):	Øst (Y):		Kart	
1000.000m	1000.000m		Menv	
Høyde:	Fastmerke:			
100.000m			<u>r</u> avoritt.	
	<u> </u>			
Hor.V:0.0349	Hor.V:0.0349gon VV:83.7654gon			
Esc Naviger		Valg	Aksepter	

- 4. Legg inn info om instrument punkt navn og du får da mulighet til å legge inn fiktive/lokale koordinater. Bruk. f.eks. data som på bilde. Trykk "Aksepter"
- 5. Legg inn tilbakesiktets punkt navn, kode, høyde, retningsvinkel og velg metode "Kun vinkler"

۱	Stasjons	oppset	t	->		?	_	×
Tilbake	esiktets pun	kt navn:	Kode:				ጋ 7	0%
2			1000				1 د	0%
Høyde (Bunn):			Retningsvin	kel (Inntas	tet):		4	S
1.100)m	>	0.0000go	n		_	•	.000
Metode	e:					T	1	+υ 100.
Kun	vinkler		•				-	
							<u>K</u> ar	t
							<u>M</u> en	у
						Ea	avor	itt.
						Ē	<u>l</u> ytt	til
Esc	Hor.V:309.3194gon VV:76.7105gon				•			
	Naviger			Valg		Mål		

- 6. Mål mot et punkt, og du har dermed foretatt en stasjonsetablering.
- 7. Gå inn på "Mål" og velg "Mål topo", og mål de punktene du skal. Disse punktene kan senere evt. brukes som fastpunkter i andre målinger.

Generelle brukertips

- Bruk "Esc" når du vil et hakk tilbake i menyen
- Det er en fordel at kjentpunktene som skal brukes til stasjonsetableringen er lagt inn i systemet før stasjonsetableringa tar til. Dette kan gjøres med å knytte filen med kjentpunkter til aktiv jobb, eller ved kopiering fra annen jobb, eller ved import av fil, eller ved manuell innlegging.
- Det er lurt å ha en egen fil/jobb med fastpunkter for det området man arbeider i. Denne kan man koble opp mot aktuell målejobb. Dvs. at alle punkter blir tilgjengelige, men de blir ikke med ved eksport av data.
- Man bør også lagre flere jobber underveis i oppmålingen, slik at hver enkelt oppmålingstype får sin jobb. Disse kan så knyttes opp mot aktuell målejobb. Dette gir en god oversikt over jobben, og gir en bedre oversikt for andre brukere.
- Så lenge totalstasjonen står på samme plass og ikke er slått av, kan du gjenoppta siste måling ved å trykke på "Mål" og deretter "Bruk siste". Ligger ikke dette alternativet her, må du begynne med å ta en stasjonsetablering på nytt.
- For å slå av måleboka trykker du "Esc" til du er tilbake i hovedmenyen, og deretter "Exit" for å stenge "Generell Måling". Nå kan du slå av måleboka med den grønne knappen.
- Ved fuktighet/nedbør tørk godt av utstyret og la det tørke i romtemperatur FØR det legges bort.
- Ikke glem å lade batteriene etter bruk